

# Установка Skano Universal

Skano Universal **применяются**, для предотвращения проникновения конденсата в кровельные конструкции. Не требуется использование гидроизоляционных пленок, так как Skano Universal насквозь пропитана парафином, и обладает достаточными влагозащитными свойствами. Ее торцы с 4-х сторон имеют замок "шип-паз", исключающий затекание влаги по стыкам плит и препятствуют образованию в конструкции мостиков холода. Плиты пропускают водяной пар. Он не задерживается внутри кровельной конструкции, а отводится наружу. Плиты сохраняют тепло и не позволяют конструкции остывать слишком быстро. Это помогает стабилизировать температуру в помещении.

Плиты укладываются непосредственно на слой утеплителя, что снижает трудоемкость работ и расход материала на строительство крыши (нет необходимости выдерживать зазор между утеплителем и гидроизоляционной пленкой).

## Для монтажа необходимо:

- пила или острый строительный нож,
- рулетка,
- угольник,
- металлическая линейка,
- молоток,
- гвозди,
- строительный степлер.

## Монтаж:

Skano Universal укладываются под металлочерепицу непосредственно на кровельные конструкции (стропила) и крепятся гвоздями или строительными скобами.

Для монтажа необходимо: пила или острый строительный нож, рулетка, угольник, металлическая линейка, молоток, гвозди и строительный степлер.

Для монтажа Skano Universal расстояние между стропилами должно быть 600-700 мм, а наклон крыши - свыше 20°.

Укладку плит всегда следует начинать с нижнего края крыши, укладывая плиты поперёк стропил (рис.1). После обрезки по размеру последней плиты уложенного ряда следующий ряд можно начать с той же, отрезанной части плиты (рис.2). Таким образом, предотвращается совмещение кромочных шип-пазов соседних рядов. Каждая плита должна, как минимум, выступать за два стропила. Плиты необходимо укладывать таким образом, как это показано на рисунке 2.

Для крепления Skano Universal используются оцинкованные гвозди с широкой шляпкой и длиной 70 мм. Места соединений торцевых шипов, разжелобков, гребней и проходок отверстий, для обеспечения лучшей водонепроницаемости, должны быть уплотнены помощью уплотняющей ленты. Одновременно с установкой плит крепятся также дистанционные (распорные) планки и обрешетка кровли (рис.4).

Нельзя наступать на плиты в промежутках между стропилами.

Для укладки черепицы необходимо сделать обрешетку поверх Skano Universal.



