

ХВОЙНАЯ ПОДЛОЖКА

ПОД ЛАМИНАТ, ПАРКЕТНУЮ ДОСКУ И ВИНИЛОВЫЕ ПОЛЫ LVT

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ ПОД ЛАМИНАТ И ПАРКЕТНУЮ ДОСКУ

Подложка укладывается на ровное, сухое и очищенное от грязи и пыли основание. При укладке на новые полы из бетона, в помещениях без подвалов или во влажных помещениях (ванна, туалет, кухня) для изоляции влаги между подложкой и основанием следует проложить прочную полиэтиленовую пленку толщиной 0.2 мм. Пленка укладывается с нахлестом не менее 200 мм и заводом на стены до середины высоты плинтуса.

1

Укладка осуществляется при помощи простых инструментов.

2

Установку желательно начинать с одного из углов комнаты. Укладывать подложку рекомендуется в шахматном порядке, чтобы каждый следующий ряд был сдвинут так, чтобы замки не соприкасались. В случае укладки подложки в несколько слоев, когда требуется поднять уровень пола, каждый дополнительный слой следует укладывать под углом 45 градусов к предыдущему слою, так чтобы стыки подложки не совпадали. При этом между стеной и плитами необходимо оставлять расширительные зазоры шириной 5-10 мм. Для выставления расширительных зазоров подходят отрезанные от подложки куски, которые удаляются после завершения укладки.

3

По возможности, старайтесь использовать целые плиты подложки. Если потребуется, используйте нарезанные кусочки плит.

4

Напольное покрытие укладывается непосредственно на Хвойную подложку.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ ПОД ЛИНОЛЕУМ И КОВРОЛИН

Хвойная подложка применяется для:

1. Утепления пола.
2. Звукоизоляции.
3. Скрытия неровностей бетонного основания до 1.5 мм.
4. Выравнивания различных уровней пола комнат в помещении.
5. Сокращения временных и трудовых затрат

Очищенный от пыли и грязи бетонный пол покрывают грунтовкой для лучшего сцепления с хвойной подложкой и дают ему просохнуть в течении часа.

Затем, при помощи шпателя с зубцами (высотой до 2 мм), наносится клей (рекомендуем «Универсальный клей для линолеума и ковровина с впитывающей основой» или «Универсальный клей фиксатор для линолеума и ковровина»).

На клей укладываются листы хвойной подложки. Предварительно, упаковки с подложкой должны быть распакованы и пробыть в помещении сутки для выравнивания влажности.

Между собой листы укладываются впритык, с минимальным зазором. Дать просохнуть полу с приклеенной хвойной подложкой в течении 48 часов.

Затем, швы обрабатываются акриловым герметиком при помощи шпателя. Дать ему просохнуть в течении суток. Постарайтесь, чтобы не просто герметик попал в шов, его необходимо уплотнить шпателем, а излишки герметика разгладить так, чтобы не было неровностей (выемок и вздутия). Герметик должен быть заподлицо с листами хвойной подложки.

Вместо акрилового герметика, для заделки швов между листами, допускается использование армированного скотча.

Основание пола для монтажа рулонного покрытия – готово.

Обращаем Ваше внимание:

1. Неровности пола более 1.5 мм могут со временем проявиться на линолеуме в местах интенсивной эксплуатации. Рекомендуем их убрать до укладки подложки.
2. В местах опирания тонких или режущих ножек мебели, рекомендуем в уровень с подложкой установить твердые основания из фанеры или оргалита.
3. При перемещении мебели, не допускается ее кантование или проталкивание по полу. Мебель необходимо приподнять и переместить в нужное место.
4. Всегда необходимо следовать инструкции производителей линолеума или ковровина при его укладке на полы.

khvoya.ru

ПРИРОДА ИЗОЛИРУЕТ ЛУЧШЕ

* Примечание. Убедитесь, что нож или лезвие на ноже очень острые и новые. Это важно чтобы предотвратить возможность поломки и образования пыли из натурального древесноволокнистого материала. В случае, когда новый или очень острый нож / лезвие недоступен и вы заметили образование пыли, используйте простую защитную маску, если установщик страдает от различных аллергий.

Открыв новую запечатанную упаковку, можно обнаружить безвредный концентрированный запах влажной древесины. Это связано с «мокрым» способом производства материала. Этот запах рассеется в течение нескольких часов после открытия упаковки.

Для наилучшего результата следуйте инструкции по укладке, а также используйте средства по уходу за ламинированным покрытием, рекомендованные производителем напольного покрытия. В случае укладки на свежую или не до конца просохшую стяжку, обязательно используйте пленку с проклейкой стыков и подъемом на стены.